



※「風量」「騒音」はフリーエア時の値です。
 ※騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
 ※公称出力はおおよその目安です。

※過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
 過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
 ※漏電ブレーカーを必ず設置してください。



モーター・ファン 鋼板製



図番 040AT2105